# GB37 直流减速电机

### 介绍



GB37 直流减速电机是一款微型减速电机,亚博智能平衡小车使用的是一款霍尔传感器测速码盘,减速比为 1:30 的 520 电机。其参数如下图表 1 红色标注行

#### 参数

额定电压: 12V

减速前转速: 330rpm


空转电流: 250ma

功率: 4.8w

堵转最大电流: 6.5A

减速箱长度: 22mm

#### 规格尺寸



# 图表1

#### 霍尔测速码盘

亚博智能平衡小车使用的测速码盘模组是一款使用霍尔 传感器编码器的测速模块,配有 13 线强磁码盘,AB 双相输出 共同利用下,通过计算可得出车轮转一圈时,脉冲数可达 30\*13\*2=780 个,单相也可以达到 390 个,精度足够能让平衡小 车无所不能。

## 插头线 使用全黑排线

1--- -- 电机电源线 AO1

2--- -- 电机电源线 AO2

3-----传感器信号线 负电 GND

5-----传感器信号线 B 相

6-----传感器信号线 A 相